



MD-718 使用説明書

◆ 各部名称



◆ ピントの合せかた(焦点調節)

鏡体中央部のレバーを操作してピントを合せ、観望して下さい。右に動かすと遠くに(無限遠)、左に動かすと近くにピント(焦点)を合せることができます。

接眼部の見口部分を(+)側に回して使用すると、最短約1mから観望ができます。

◆ 単眼鏡の性能について

○単眼鏡には、倍率と対物レンズの大きさ(対物有効径)が表示されています。“7X18”のように表示されていて、7倍18mmの性能であることがわかります。

○かわいい性能、仕様につきましてはパッケージの表示をご参照下さい。

◆ 使用上の注意

※ 単眼鏡で太陽を見ないように注意して下さい

○太陽が視野(見えている範囲)に入ってしまったら、すぐに眼を閉じるなどして、太陽を見つめないようにして下さい。太陽の強い光を本製品で見ることは、眼が失明してしまう場合があり、大変危険なことです。

○本製品は、防水製品ではありません、雨天時のご使用は避けるか、ぬらさない様ご注意ください。

○本製品を落としたり、硬いものに、ぶつけないようにしてください。良く見えなくなる場合があります。

○レンズをさわらないようご注意ください。汚ってしまった場合には、レンズクリーナーなどを使用して、ていねいに拭き取って下さい。